



“РБ-2”

Растариватель биг-бэгов

**ПАСПОРТ.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Казань (843)206-01-48, Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73,
Уфа (347)229-48-12, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: ryf@nt-rt.ru

сайт: rifey.nt-rt.ru

ПАСПОРТ
Установка для растаривания биг-бэгов РБ-2.

1. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование узла	Кол.	Место укладки при поставке потребителю
1	Растариватель	1	Отдельное место
2	Пульт управления	1	Закреплен на опорной раме
3	Паспорт. Руководство по эксплуатации	1	

2. Свидетельство о приемке.

Установка для растаривания биг-бэгов РБ-2, заводской номер _____
прошла контрольный осмотр, приемочные испытания и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

От производства _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

От службы контроля _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Дата отгрузки _____

Ответственный за отгрузку _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

4. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 14 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийные обязательства снимаются, если потребитель нарушил условия транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенные в руководстве по эксплуатации и договоре поставки.

Гарантийные обязательства снимаются, если потребитель без разрешения изготовителя производил разборку, перекомплектацию или ремонтное вмешательство.

5. Сведения о вводе в эксплуатацию.

Дата ввода в эксплуатацию _____

должность, Ф.И.О.

подпись

1 – цилиндрическая емкость; 2 – коническое дно; 3 – опорная рама; 4 – вибратор; 5 – ножи; 6 – пульт управления вибратором.

Технические характеристики

Объем растаривателя, мЗ.....	1,5
Грузоподъемность, т.....	2,2
Потребляемая электроэнергия:	
напряжение, В	380
частота, Гц	50
установленная мощность, кВт	0,5
Габаритные размеры установки:	
длина, мм	1440
ширина, мм	1440
высота, мм	2400
Масса установки, кг	200

1.2. Принцип работы.

Контейнер с цементом загружают в емкость растаривателя и опускают на ножи. Ножи разрезают ткань контейнера и цемент высыпается в емкость. Использование цемента производится, как правило, с помощью шнекового питателя, закрепленного к течке растаривателя. Для исключения сводообразования необходимо периодически включать вибратор.

1.3. Электрооборудование.

Электрооборудование установки состоит из электрического вибратора ИВ 05-50. Управление вибратором производится с центрального пульта управления. Подключается и управляется вибратор в соответствие со схемой комплекса.

2. Указание мер безопасности.

2.1. Эксплуатацию установки "РБ-2" необходимо производить в соответствии с правилами пожарной безопасности и общими правилами на погрузочно-разгрузочные работы (ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление; ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности).

2.2. К работе на установке допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим "Руководством по эксплуатации".

2.3. При работе использовать индивидуальные средства защиты от пыли при административном контроле за их применением.

2.4. Подключение электрошкафа к сети должно производиться только после полного окончания сборочно-монтажных работ.

2.5. При работе установки не допускается нахождение посторонних предметов в емкости растаривателя.

2.6. Не допускается нахождение посторонних лиц в зоне растаривателя при его загрузке цементом.

2.7. Все регламентные работы, связанные с проверкой электрооборудования проводить при полном отключении напряжения на центральном пульте.

2.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить сварочные работы без надежного крепления струбциной обратного сварочного кабеля "Земля" непосредственно к свариваемой детали во избежание перегорания соединительных электрокабелей и др. электроаппаратуры установки.

2.9. Элементы установки и узлы электрооборудования должны быть надежно заземлены в соответствии со схемой электрической подключения. При эксплуатации следует соблюдать общие правила электробезопасности для установок с напряжением до 1000В.

3. Монтаж, подготовка к первоначальному пуску.

3.1. Установка монтируется на фундаменте в соответствии со схемой бетонорастворного узла.

3.2. Прежде, чем начать использование установки, необходимо закрепить раму растаривателя на фундаменте, а к точке закрепить питатель.

4. Техническое обслуживание установки.

Техническое обслуживание установки заключается в периодической проверке емкости растаривателя на предмет отсутствия в ней заторов и засорений (застывших комков цемента), проверке на отсутствие механических повреждений, особенно в зоне крепления вибратора, проверки надежности крепления вибратора и надежности крепления кабеля, подводящего к вибратору напряжение.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12, Казань (843)206-01-48, Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: ryf@nt-rt.ru

сайт: rifey.nt-rt.ru