



“Пневмосхват”

Консольный кран

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Казань (843)206-01-48, Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73,
Уфа (347)229-48-12, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: ryf@nt-rt.ru

сайт: rifey.nt-rt.ru



Кран консольный (пневмосхват) поставляется в качестве дополнительного оборудования для работы с установкой «Рифей-Универсал». Современный пневмосхват задействован в важнейшем этапе производства — разгрузке стеновых камней с технологических поддонов и дальнейшей их укладке на транспортные поддоны для перевозки.

Основные узлы консольного крана: колонна, монтированная на фундамент посредством болтов, консоль, с прикрепленными к ней тележкой и цилиндром, хват клещевой пневматический. Транспортировка груза осуществляется вручную посредством разворота консоли транспортировки тележки в продольном направлении. Для подъема груза используется клещевой хват и цилиндр. Таким образом, кран консольный относится к числу незаменимого оборудования, позволяющего механизировать этапы выпуска продукции, благодаря чему решение купить пневмосхват многие потребители принимают уже на начальной стадии организации производства.

Конструктивные преимущества «Пневмосхват»:

- Высокая производительность и маневренность;
- Поворот консоли на 360°;
- Простая установка и эксплуатация пневмосхвата;
- Возможность использования крана в небольших помещениях.

Технические характеристики

Минимальное рабочее давление воздуха	0,4 МПа
Грузоподъемность	250 кг
Радиус обслуживания	3 м
Высота подъема	1,5 м
Масса	0,715 тонн

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12, Казань (843)206-01-48, Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: ryf@nt-rt.ru

сайт: rifey.nt-rt.ru